



RSI Home Products

R37507/0807
VANITY SUPPLEMENTAL
MEUBLE-LAVABO (ADDITIF)
SUPLETORIO DEL TOCADOR DE BAÑO

Remove rubber bumper at back of glides before installation of cabinet.

Retirer les butoirs en caoutchouc à l'arrière des glissières avant d'installer le meuble.

Quite el tope de goma en la parte posterior de los rieles antes de la instalación del gabinete.

